


# Uitleg over de thermostaat en verwarming



Slimme radiator kraan



Thermostaat.  
Grote cijfer de temperatuur.  
Kleine cijfers rechts de ingestelde temperatuur.

In elke sessie- en groepsruimte zitten slimme radiatorcranen op de radiatoren Deze regelen de warmte, onafhankelijk van de thermostaat in de gang.

**De thermostaat in de gang** is er alleen voor alle knoppen waar geen slimme radiatorcranen op zitten. Zoals in de wc's, kleedkamer, hal en in de gang. Als de gang, wc's bij minder koud weer niet verwarmd hoeven te worden dan hoeft deze thermostaat helemaal niet aan te staan, dan staat deze op 10C.

**Thermostaat en slimme radiatorcranen staan in het centrum altijd allemaal op klokprogramma (het klokje)! Lees verder om te weten hoe dit zit.**

**Zo kun je de slimme radiatorcranen bedienen:**

**0]** Als je op 0 drukt wissel je tussen klok- en handbediening. In het centrum **moet de slimme radiator kraan altijd op klokje blijven staan!** Als die op klokprogramma staat kun je de radiatorcranen nog steeds hoog en laag zetten.

Dit zie je op de display:



= handbediening



= klokbediening (altijd op klok laten staan!)

**+]** verwarming lager zetten

**-]** verwarming hoger zetten

Het klokprogramma is ingepland in tijdsblokken, meestal dagdelen, hij pakt bij het volgende tijdsblok gewoon het programma weer op. Dus als je weggaat kun je de verwarming op 10c zetten, voor de volgende zal de verwarming gewoon weer aangaan in het volgende tijdsblok. Het klok programma stellen we elke week opnieuw in.


**Laat je de slimme radiatorknop op 'handje' (handbediening) staan, kan dit betekenen dat de volgende in een koude ruimte komt!**

In de groepsruimtes zitten meer knoppen, die knoppen zijn aan elkaar gekoppeld, als je een knop lager of hoger zet gaan de andere knoppen ook lager of hoger.

## **Te koud?**

Is de sessieruimte in het begin te koud? In de kleedkamer tegenover het keukentje staan wat infrarood/elektrische kacheltjes die je kunt gebruiken om bij te verwarmen. Liefst allemaal zo min mogelijk natuurlijk.

## **Bij vertrek**

Zet de temperatuur in de ruimte waar je zat op 10 graden en check of de slimme radiatorkraan bij vertrek **op klokje staat**, dit zie je op de display van de slimme radiator kraan in jouw ruimte: 

## **Ben je de laatste die vertrekt?**

Controleer of ook de 'gewone thermostaat' in de gang tegenover de grote zaal (naast de brandslang) laag staat op 10C. Ook moeten alle (niet slimme) radiatoren weer dichtgedraaid worden in de gang, kleedkamer, hal bij de deur, hal bij de wc's en in de wc's.